

Novinka!



Změna / nová pravidla GasNet při provádění prací při zvýšeném nebezpečí na PZ –III.
Dočasné zaslepení plynovodu z oceli i polyethylenu lze provést pomocí mechanické zaslepovací tvarovky - víčka WAGA MULTI/JOINT s vnitřním závitem.

- mechanická zaslepovací tvarovka - víčko WAGA MULTI/JOINT s vnitřním závitem
- DN 50 – DN 300
- těsnění NBR
- opakované použití
- [návod na montáž zde](#)

